

БЕСПРОВОДНОЙ ПРИЕМНИК ВЫЗОВА В ВИДЕ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ WL-CW6 v3

Инструкция по эксплуатации



1. Основные функции

- TFT цветной экран
- Встроенные часы и календарь, дата и время сохраняются при выключении питания
- Возможность зарегистрировать до 999 кнопок вызова персонала
- Совместимость с кнопками и передатчиками других производителей
- Сохранение в журнале до 99 последних вызовов
- Таймер включения/выключения
- Подтверждение вызова сопровождается звуковым сигналом, вибрацией и подсветкой экрана пейджера
- Эксклюзивная технология энергосбережения
- Встроенный перезаряжаемый аккумулятор
- Сенсорная панель управления
- Степень влагозащиты IP 67

2. Расположение кнопок управления

2.1 Внешняя диаграмма



2.2 Описание внешнего вида

Всего на пейджере 4 кнопки, USB порт и 1 светодиодный индикатор.

Формулировки:

Короткое нажатие: нажмите на кнопку менее 1 секунды

Долгое нажатие: нажмите на кнопку более 3 секунд

Кнопка управления	Действие во включенном режиме	
	Короткое нажатие (менее 1 сек.)	Длинное нажатие (более 3 сек.)
вперед	ниже	
выбор	В меню – войти в подменю	В режиме ожидания - войти в меню
Назад / выход	При вызове - удалить текущий вызов	В меню – выйти из подменю \ выйти из меню
	переместиться в строку выше	В режиме ожидания - выключить
		В режиме выкл. - включить пейджер

Светодиодный индикатор: Мигает зеленым цветом во время вызова, светит красным во время зарядки и тухнет когда полностью заряжен.

Заряд пейджера производится через контактный блок поставляемый в комплекте по схеме



3. Настройки пейджера

3.1.1 Включение пейджера

Нажмите и удерживайте кнопку [Назад / ввод], пока пейджер включится.

3.1.2 Выключение пейджера

Нажмите и удерживайте кнопку [Назад / ввод] около 3 секунд, выбрать пункт [Выкл. Пейджер] и затем нажмите на кнопку [Выбор]

3.2 Функции в меню

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку [Выбор], чтобы войти в меню настроек системы. Нажимайте кнопки [вперед / назад] для навигации по меню, коротко нажмите на кнопку [Выбор], чтобы перейти в выбранный раздел меню. Коротко нажмите кнопку [Назад / вперед], чтобы выбрать значение настройки меню, долгое нажмите на кнопку [Назад / ввод] для выхода из меню.

3.2.1 Регистрация кнопки вызова

- Коротко нажмите [Выбор], чтобы войти в меню, после чего еще раз коротко нажмите кнопку [Выбор] для перехода в пункт меню **«Добавить кнопки»**.
- На экране отобразится 0001
- кнопками [вперед / назад] установите нужное название кнопки.
В каждой позиции может быть 0-9, A-Z, – (тире), _ (нижнее подчеркивание) или пробел.
- Нажать кнопку вызова, которую хотите зарегистрировать. После нажатия кнопки вызова услышали звуковой сигнал - кнопка успешно запрограммирована. Повторите действия со всеми кнопками вызова.
Чтобы удалить зарегистрированную кнопку, введите ее код и коротко нажмите [Выбор].
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.2 Настройка функции вызова

Если хотите, чтобы во время вызова на экране пейджера рядом с номером был указан код вызова, то стоит настроить функции.

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню

- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **«Функц. Кнопки»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт
- выбрав нужную функцию кнопками [вперед / назад] нажмите соответствующую клавишу на кнопке вызова. Функция данной клавиши кнопки вызова запрограммирована.

3.2.3 Настройка уведомления (напоминания) о вызове

Есть три типа уведомления: светодиодная подсветка, вибрация и звуковой сигнал.

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **«Настр. Напомин.»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт
- Иконка белого квадрата с черным квадратом внутри означает, что тип уведомлений включен; иконка белого квадрата без черного внутри означает, что тип уведомлений отключен.
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт уведомления и нажать [Выбор], чтобы включить или выключить тип уведомлений.
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.4 Настройка повтора уведомлений

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **«Повт. Вызова»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужное количество повторов уведомления и нажмите [Выбор].
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.5 Настройка Таймера питания

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **“Таймер питания»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужное действие: добавить или редактировать
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] задайте параметры правила включения /выключения пейджера по времени и дням недели.
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

3.2.6 Настройка таймера

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **“Таймер»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] задайте параметры таймера напоминания
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

3.2.7. Настройка режима напоминания

Позволяет настроить время автоматического напоминания про вызовы, которые остались без внимания.

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **“Режим напоминания»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] задайте параметры времени напоминания
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

3.2.8. Настройка Будильника

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **«Будильник»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужное действие: добавить или редактировать
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] задайте параметры будильника
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню

3.2.9 Автоматическое удаление информации о вызове

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **«Удалить вызовы»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужное количество секунд, через которое вызов будет удаляться из памяти устройства. Чтобы вызов не удалялся из памяти автоматически, выберите 0
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.10 Установка даты и времени

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **«Дата и время»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] установите нужные значение в соответствующие пункты
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.11 Выбор языка

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **«Язык»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужный вам язык и нажмите [Выбор]
- Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.12 Установка пароля

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **«Пароль»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [вперед / назад] выберите нужный вам язык и нажмите [Выбор]

Коротко нажмите [Назад / ввод], чтобы выйти в главное меню.

3.2.13 Сброс настроек

- Коротко нажмите [Выбор] чтобы войти в меню
- кнопками [вперед / назад] выбрать пункт **«По умолчанию»**
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- нажмите [Выбор] для входа в этот пункт.
- кнопками [Выбор] [вперед / назад] выделите параметры которые, хотите сбросить.
- кнопками [вперед / назад] выберите пункт «Ок».

3.2.14 История Событий

Позволяет просмотреть всю историю вызовов за время работы пейджера. Очистить историю событий можно через меню «Сброс настроек»

3.2.15 Об Устройстве

Показывает версию прошивки программного обеспечения пейджера.

4. Технические характеристики

Рабочее напряжение:	встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея на 3.7 В
Напряжение заряда	5В
Сила тока во время работы:	не более 9 мА
Сила тока во время ожидания:	не более 50 мкА
Рабочая частота:	433,92 МГц
Количество зарегистрированных передатчиков	999
Кол-во записей в журнале событий	99
Рабочая температура	От – 20 до +55 гр.С
Габаритные размеры	61x41x14 мм

5. Комплект поставки:

- Наручные часы-пейджер 1 шт.
- Комплект зарядки 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.

6. Характерные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина	Способ устранения
Часы не реагируют на кнопку вызова	1.Кнопка не запрограммирована 2.Плохая батарейка в кнопке вызова 3.Кнопка не совместима с данным пейджером	1.Запрограммировать кнопку согласно инструкции по эксплуатации 2.Заменить батарею питания в кнопке вызова
Пейджер не включается	1. Неисправность блока заряда или соединительного кабеля 2. Неисправность пейджера	1. Попробовать зарядить пейджер от другого источника 5 вольт через другой соединительный провод. 2. Рекомендуем обратиться в сервис
Быстро разряжается аккумулятор	1. Неисправность блока заряда 2. Неисправность аккумулятора пейджера	1. Попробовать зарядить пейджер от другого источника 5 вольт через другой соединительный провод. 2. Рекомендуем обратиться в сервис.