

# Инструкция пользователя пульт Y-60C

## 1. Описание

### 1.1 Особенности

- 1) Несколько вариантов для режима напоминания
- 2) Отображение календарной даты и текущего времени в режиме ожидания
- 3) Отображение до 60 записей вызовов одновременно
- 4) Поддерживает сопряжение до 300 кнопок вызова
- 5) Под одним номером можно запрограммировать несколько кнопок вызова
- 6) Возможно циклическое переключение отображения и автоматическое удаление

принятых сигналов вызова

7) Совместимость с одноклавишными и многоклавишными кнопками вызова и разное цветовое отображение функции кодов для многоклавишных кнопок вызова.

## 2. Инструкция

### Список функций:

F0 ----- Настройка календаря (даты и времени)

F1 ----- Сопряжение передатчиков

F2 ----- Отключение сопряженных передатчиков

F3 ----- Режимы отображения

F4 ----- Интервал для автоматического удаления записей о звонках (диапазон: 0-99 секунд)

F5 ----- Диапазон для автоматического циклического отображения (диапазон: 0-99 секунд)


F6 ----- Режимы напоминания


F8 ----- Ключевое определение

F9 ----- Восстановление заводских настроек




FC ----- Режимы ожидания

1) *Как войти в настройки основного меню:* в режиме ожидания на экране будет отображаться «F1» после нажатия клавиши **OK** в течение 2 секунд. Затем выберите цифру от 0 до 9, нажимая отдельно клавиши **↑** или **↓** и нажмите «ENT», чтобы ввести соответствующие настройки функции.

2) *Как выйти из настроек основного меню:* Находясь в состоянии главного меню, нажмите кнопку  , чтобы вернуться в режим ожидания. На экране отобразится текущее время.


3) Отступление: во время любой операции нажатие кнопки  вернет экран в состояние главного меню.




## **2.1 F0 ----- Настройка календаря (даты и времени)**

Войдите в основное меню настроек. Нажмите кнопку  для перехода в пункт “F0”, нажмите кнопку ОК для подтверждения. Затем сделайте настройки в последовательности минуты, часа, дня, месяца и года. Нажмите кнопку  после каждого ввода для перехода к следующему значению. Когда все будет сделано, нажмите клавишу  для возврата в основное меню.

## **2.2 F1 ----- Сопряжение устройств**

Войдите в основное меню настроек.




Нажмите кнопку  для подтверждения, на дисплее отобразится значение “E1”.

Кнопками  и  выберите нужный пункт меню для редактирования “E1”или “E2”, затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.

### **1)E1 – сопряжение кнопок вызова**

На экране отобразится значение “0001-01”

Диапазон значения имеет две части: номер комнаты из четырех знаков (могут состоять из четырех цифр или одной первой буквы (из диапазона ABCDEFHLOPU) плюс три цифры (отображаются на верхнем дисплее) и номер кровати из двух цифр (отображаются на нижнем дисплее).

Введите нужное название: кнопки  и  для изменения значения и кнопкой  для перемещения по знакам ,




Затем нажмите нужную кнопку на левой световой панели.

Затем нажмите любую клавишу на кнопке вызова, которую хотите зарегистрировать под этим названием. Если число на экране увеличилось на 1 и подсветка кнопки на световой панели погасла – это значит, что код кнопки запомнился и можно переходить к следующим действиям.

Примечание: если код кнопки был сохранен ранее, значение на экране не изменится.


## **2)E2 – сопряжение пульта дистанционного управления**

На экране отобразится значение “0001”

Введите нужное название: кнопки  и  для изменения значения и кнопкой  для перемещения по знакам.




Затем нажмите любую клавишу на пульте вызова.




Если число на экране увеличилось на 1 и подсветка кнопки на световой панели погасла – это значит, что код кнопки запомнился и можно переходить к следующим действиям.


Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

## **2.3 F2 ----- Отключение устройства**

Войдите в основное меню настроек.




Кнопками  и  выберите пункт меню “F2”. Нажмите кнопку  для подтверждения, на дисплее отобразится значение “E1”.


Кнопками  и  выберите нужный пункт меню для редактирования “E1” или “E2”, затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.


Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

## **1)E1 – удаление кнопок вызова**

На экране отобразится значение “0001-01”




Введите нужное название: кнопки  и  для изменения значения и кнопкой  для перемещения по знакам.


Длительно удерживайте кнопку  для удаления выбранного сопряжения.


Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

## **2)E2 – удаление пульта дистанционного управления**

На экране отобразится значение “0001”




Введите нужное название: кнопки  и  для изменения значения и кнопкой  для перемещения по знакам.



Длительно удерживайте кнопку  для удаления выбранного сопряжения.

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.


## **2.4 F3 ----- Режимы отображения (по умолчанию значение 1)**

Войдите в основное меню настроек.

Кнопками  и  выберите пункт меню “F3”. Нажмите кнопку  для подтверждения, на дисплее отобразится значение “1”.




Введите нужное значение: кнопки  и 



Обратите внимание, что опция "1" означает дисплей в реальном времени, который также является параметром по умолчанию, а опция "2" означает циклическое отображение вызовов на дисплее.


Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

**2.5 F4 ----- Интервал для автоматического удаления записей о вызовах** (диапазон: 0-99 секунд, по умолчанию 00)

Войдите в основное меню настроек.




Кнопками  и  выберите пункт меню “F4”. Нажмите кнопку  для подтверждения, на дисплее отобразится значение “00” или любое другое.


Введите нужное значение: кнопки  и  от 00 до 99 в секундах.


Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

**2.6 F5 ----- Диапазон для автоматического циклического отображения** (диапазон: 0-99 секунд, по умолчанию 00)

Войдите в основное меню настроек.




Кнопками  и  выберите пункт меню “F5”. Нажмите кнопку  для подтверждения, на дисплее отобразится значение “00” или любое другое.




Введите нужное значение: кнопки  и  от 00 до 99 в секундах.


Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

**2.7 F6 ----- Режимы напоминания**

Войдите в основное меню настроек.



Кнопками  и  выберите пункт меню “F6”. Нажмите кнопку  для подтверждения, на дисплее отобразится значение “E1”.

Кнопками  и  выберите нужный пункт меню для редактирования от “E1” до “E7”, затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

#### 1) **E1 -- Режимы кольцевого тона** (По умолчанию:0)

На экране отобразится значение “0001”

Введите нужное значение: кнопки  и  для изменения значения и кнопкой ОК для перемещения по знакам.


0 – Трансляция вызывающего номера (на английском языке)

1 - Ding-Dong

2 - Струнная музыка

3 - Dong-Dong-Dong-Dong


4 – Тревожный вызов

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

#### 2) **E2 – Количество звуковых напоминаний** (по умолчанию значение 1)


На экране отобразится значение “1” или любое другое

Введите нужное значение: кнопки  и  от 1 до 9.

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.


#### 3) **E3 -- Транслировать номер вызова или нет** (По умолчанию:1)

На экране отобразится значение “1” или “0”

Введите нужное значение: кнопки  и  1 или 0.

0 – без трансляции


1 – трансляция включена

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

#### 4) **E4 – Громкость сигнала вызова** (по умолчанию значение 2)

На экране отобразится значение “2” или любое другое, введенное ранее


Введите нужное значение: кнопки  и  от 1 до 9.

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

#### 5) **E5 -- Яркость экрана** (по умолчанию значение 3)

На экране отобразится значение “3” или любое другое, введенное ранее

Введите нужное значение: кнопки  и  от 1 до 7.

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.


## **6) E6 -- Язык для трансляции номера вызова (По умолчанию:0)**

На экране отобразится значение “1” или “0”

Введите нужное значение: кнопки  и  “1” или “0”.




0 – на английском языке




1 – на китайском языке


Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

## **2.8 F8 ----- Ключевое определение**

Войдите в основное меню настроек.



Кнопками  и  выберите пункт меню “F8”. Нажмите кнопку  для подтверждения, на дисплее отобразится значение “E1”.

Кнопками  и  выберите нужный пункт меню для редактирования “E1” или “E2”, затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.


### **1) E1 -- Определение ключевой ценности**

На экране отобразится значение “1” или “0”

Введите нужное значение: кнопки  и  “1” или “0”.

1 – Одноклавишные кнопки: позволяет задать код функции.



2 - Многоклавишные кнопки: вызовы будут автоматически соотноситься с заданным приложением в нынешнем режиме.

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.


### **2) E2 – Переопределение кодов функций**

*Предупреждение:* не изменяйте это значение без необходимости.

Нажимать и удерживайте кнопку вызова в течение 3 секунд, пока экран не подскажет успешной операции.




Введите нужное значение кнопки  и 



Доступные значения :cancel, call, bill, water, service, favour, doctor, nurse, massage,treatment, reception,sanitary, injection-out, medicine-refill, infusion, emergency, safe, guard, alarm.

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

## **2.9 F9 ----- Восстановление заводских настроек**

Войдите в основное меню настроек.


Кнопками  и  выберите пункт меню “F9”. Нажмите кнопку  для подтверждения, на дисплее отобразится значение “E1”.

Кнопками  и  выберите нужный пункт меню для редактирования от “E1” до “E3”, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора.

E1 - Восстановление всех заводских (по умолчанию)




E2 - Восстановление заводских по умолчанию для функций



E3 – Сохранить

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

## **2.10 FC ----- Отображение на дисплее в режиме ожидания**


Войдите в основное меню настроек.

Кнопками  и  выберите пункт меню “F8”. Нажмите кнопку  для подтверждения, на дисплее отобразится значение “E1”.

Кнопками  и  выберите нужный пункт меню для редактирования “E1”или “E2”, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора.

E1 - Отображение даты и времени календаря

E2 - отображаются “----” (прочерки)

Нажмите кнопку  когда сделаны все изменения.

## **3. Технические характеристики**

Напряжение питания	DC12V1A
Ток потребления	≤900mA
Радиус действия	≤500M на открытой местности
Чувствительность приемника	-106dBm
Частота приемника	433MHz±75K
Размеры	590 X 450 X 28 mm

