

Содержание

Табло вызова W651 Инструкция по эксплуатации



Комплектность
Меры предосторожности
Общая информация
Рекомендации по эксплуатации
Настройка табло
Техническое обслуживание
Характерные неисправности и методы их устранения
Хранение
Транспортировка
Гарантийные обязательства

Комплектность

- Табло вызова W651 – 1 шт
- Блок питания – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт

Меры предосторожности



Внимание:

Перед использованием устройства внимательно прочитайте раздел «Меры предосторожности»

- Используйте только прилагаемый блок питания
- Неисправное устройство следует прекратить использовать или отремонтировать его в сервисном центре
- Беречь устройство от падений и ударов
- Избегать попадания горючих и химически активных жидкостей

Общая информация

Чтобы вам было проще и удобнее использовать продукты компании, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации перед использованием. В связи с развитием и усовершенствованием продуктов компании, данная инструкция может быть изменена без предварительного уведомления.

Основные характеристики:

- Большой цветной ЖК-дисплей, диагональ 11 дюймов (25 сантиметров)
- Цвет и наименование оповещений могут настраиваться
- Ночник с регулировкой яркости (7 цветов)
- Кнопки быстрого управления функциями (отключение звука, будильник, ночник)
- В режиме ожидания отображает текущую дату и время

Технические характеристики:

- Размеры: 249мм169мм*124 мм
- Радиус приёма сигнала: 100 м в открытом пространстве
- Способ установки: размещается на столе
- Цвет корпуса: белый
- Вес: 1000г
- Материал: пластик
- Питание: от сети AC220V/50HZ через адаптер 12В/1А (в комплекте)
- Рабочая частота: 433,92 МГц
- Индикация вызова: звуковое оповещение, буквенно-цифровое отображение на дисплее, световая индикация
- Особенности: память на 300 кнопок вызова, режим ночника

Рекомендации по эксплуатации

- Храните табло в условиях низкой влажности. Избегайте влажных условий и воздействия коррозионных веществ.
- В многоуровневых помещениях и помещениях с большим количеством искусственных преград (стен, перегородок) рекомендуется использование повторителя сигнала (репитера).

Внимание:



Данный товар работает по беспроводной технологии. Причиной неполадок и перебоев в приеме сигналов от передающего оборудования могут быть внешние помехи от других источников сигнала, таких как автосигнализации, радио-няни, рации, пульты от шлагбаумов, беспроводные датчики охранно-пожарной сигнализации и т.д., работающих на той же частоте. Это не является заводским браком

Настройка табло

1. Главный экран

1. После входа на домашнюю страницу в левом верхнем углу отображается 00/300, что указывает на количество привязанных устройств и общее количество номеров. Когда нет привязки устройства, по умолчанию будет отображаться 00/300;

2. Нажмите 00/300, чтобы войти в просмотр истории сообщений;

3. Посередине сверху отображается имя устройства, которое можно добавить в настройках. Если он не добавлен, он не будет отображаться;

4. В правом верхнем углу отображается значок "Будильник" и "Настройки". Когда будильник установлен, отображается значок будильника. Нажмите «Настройки», чтобы войти в элементы настройки операции, вы можете установить будильник, время, яркость, громкость, настройки кнопок вызова и получить информацию о версии;

5. В правой части главного экрана есть 4 режима быстрого доступа, вы можете выбрать световое напоминание, звуковое напоминание, звуковое и световое напоминание, ночное освещение, когда выбран режим, соответствующий значок отображается синим цветом.

6. В центре основного экрана отображаются время и дата, а также температура и влажность окружающей среды устройства в режиме реального времени.

2. Настройки

1. Нажмите значок «Настройки» в правом верхнем углу, чтобы войти на страницу настроек, нажмите стрелку в левом верхнем углу, чтобы вернуться на домашнюю страницу;

- Щелкните значок «Изменить», чтобы задать имя устройства с ограничением в 20 символов;
- В соответствии с последовательностью функций вы можете установить и просмотреть: язык, будильник, время, яркость, громкость, настройки кнопок вызова.

3. Настройка будильника

- Нажмите стрелку «влево» в левом верхнем углу, чтобы вернуться на предыдущую страницу;
- Можно установить 4 группы будильников, выберете раздел «установка будильника», чтобы войти в настройки параметров;
- Нажмите знак «+» и знак «-» после часа и минуты в «Период времени», чтобы установить время будильника;
- Установите режим звонка в «Повторять», выберете соответствующий период времени.
- В «Мелодии звонка» вы можете выбрать 6 мелодий будильника и выбрать любую из них с помощью «+», «-», чтобы воспроизвести выбранную мелодию звонка;
- Используйте «+», «-» для установки номера цикла, от 1 до 10. 0 означает, что будильник звонит всегда;
- Нажмите «✓» в правом верхнем углу, чтобы сохранить настройки;

4. Установка времени

- Выберите пункт «установка времени»;
- Нажмите «+» или «-» в разделе «Дата» для изменения года, месяца и дня;
- Нажмите «+» и «-» в разделе «Время», чтобы установить время;
- Нажмите «галочку» в правом верхнем углу, чтобы сохранить настройки;

5. Настройка яркости

- Выберите пункт «установка яркости»;
- Нажмите «+» или «-», чтобы установить уровень от 1 до 4 «яркости» и «яркость и мерцание».
- Установите цвет с помощью «<», «>» в «Цвет ночника», от уровня 0 до уровня 7, отображаются 7 видов светлых цветов 0-выкл., цвет свечения по умолчанию - уровень 4 (белый);
- В «Режим световой индикации», нажатием «+», «-» меняется режим затухания свечения.

6. Настройка громкости

- Нажмите «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость, громкость по умолчанию - уровень 4;
- Нажмите «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость будильника, громкость будильника по умолчанию равна 4;
- Нажмите «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить количество циклов тревоги от 0 до 10;
- Нажмите «✓» в правом верхнем углу, чтобы сохранить настройки.

7. Регистрация кнопок вызова

- Первая строка показывает количество кнопок, которые можно привязать. Максимальное количество кнопок может быть привязано 300;
- Нажмите «Соединение кнопки вызова», чтобы войти в интерфейс ожидания привязки, нажмите кнопку вызова в течение 1 минуты, он перейдет к интерфейсу настройки параметров кнопки. Нажмите на графу "Имя", введите имя кнопки, до 13 символов, этот пункт обязателен;
- Нажмите «Изменить кнопку вызова», чтобы отобразить имя привязанной кнопки, нажмите на него, чтобы войти в интерфейс настройки параметров кнопки;
- Нажмите «Значение ключа по умолчанию», чтобы перейти на страницу настройки значения клавиш кнопки, вы можете установить три значения клавиш по умолчанию.
- Три «значения ключа» будут использовать значения клавиш, установленные в «настройке значения ключа» по умолчанию. Если вам нужно настроить его, вам нужно открыть клавиатуру и ввести содержимое, можно ввести до 13 символов;
- Нажмите «Удалить», появится всплывающее окно подтверждения удаления, и после удаления оно автоматически вернется к интерфейсу выбора кнопки.

Техническое обслуживание

- По мере загрязнения необходимо удалять пыль и грязь с поверхности табло.

- Для удаления грязи рекомендуется применять любые моющие средства, не содержащие абразивных элементов и химических растворителей, которые могут нанести вред пластиковой поверхности оборудования.

Хранение

Хранение производится в закрытых помещениях в упаковочной таре. Температура окружающего воздуха в складских помещениях должна быть в пределах от 0 до +40 градусов С без резких изменений и относительной влажностью воздуха 60% при температуре 20 градусов С.

Транспортировка

Транспортировка может производиться любым видом транспорта закрытого типа в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 градусов С и относительной влажности до 95% при температуре +25 градусов С.

Гарантийные обязательства

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

2. В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» гарантийный срок на устройство установлен 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» на отдельные комплектующие и составные части товара установлены следующие гарантийные сроки:

- зарядное устройство - 12 месяцев со дня передачи товара.

3. В соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы на товар, за исключением аккумуляторных батарей, составляет 3 года со дня передачи товара. На аккумуляторные батареи в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлен срок службы 2 года со дня передачи товара.

4. Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:

- Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих сетей, механического воздействия, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного вскрытия, тестирования товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение собственником либо третьими лицами, в т.ч. ремонта или технического обслуживания.
- Если недостаток товара явился следствием воздействия электромагнитных помех от внешних источников сигнала таких как автосигнализации, радионавигации, радиостанции, пульта от шлагбаумов, беспроводные датчики охранно-пожарной сигнализации и т.д., работающих на той же частоте, что и приобретенное устройство
- Если недостаток товара проявляется при эксплуатации товара на границе или вне зоны действия кнопок вызова и других передающих устройств, в т.ч. из-за особенностей материалов застройки, дистанции и т.д.
- Если недостаток товара явился следствием его применения совместно с зарядным устройством, не входящим в комплект поставки.

5. Ни при каких обстоятельствах продавец не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но, не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, разглашение конфиденциальной информации или нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования устройства.

6.Безвозмездное устранение недостатков производится в течение гарантийного срока, исчисляемого с момента передачи товара потребителю. Момент передачи товара может устанавливаться на основании кассового, товарного чека, гарантийного талона и т.д.

ВНИМАНИЕ! Избегайте попадания воды и жидкостей внутрь табло при обслуживании, это может вызвать необратимую коррозию элементов и выход его из строя.



Другие устройства, работающие на такой же частоте, могут вызывать перебои в работе оборудования. Это могут быть автосигнализации, радио-няни, рации, пульты от шлагбаумов, беспроводные датчики охранно-пожарной сигнализации и т.д.